


5101

**Tlačítko / světelný signál E10**


Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítko spínací / kontrolka E10	10	<b>5101</b>
Tlačítko spínací / kontrolka E10	10	<b>510110</b>



11248982

**Centrální díl, pro tlačítko/kontrolku E10**

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1, krémová lesk	10	<b>11248982</b>
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, bílá lesk	10	<b>11248989</b>
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, bílá mat	10	<b>11241909</b>
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, antracit mat	10	<b>11241606</b>
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, stříbrná mat	10	<b>11241404</b>



513102

**Patice pro signálku E14**

Popis	Balení	Obj. č.
Patice pro kontrolku E14	10	<b>513102</b>



11988982

**Centrální díl pro světelnou signálku E14**

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro kontrolku E14, S.1, krémová lesk	10	<b>11988982</b>
Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, bílá lesk	10	<b>11988989</b>
Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, bílá mat	10	<b>11981909</b>
Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, antracit mat	10	<b>11981606</b>
Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, stříbrná mat	10	<b>11981404</b>