



1225

Tlačítko / světelný signál E10

Popis	Balení	Obj. č.
Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas, bílá lesk	10	1225
Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas, černá lesk	10	122501
Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), se symbolem, Berker 1930/glas, bílá lesk	10	1226
Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas, bílá lesk	10	1227
Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas/R.cl., červená transp.	10	1229
Ovladač pro tlačítko / podsvícené tlačítko E10, 1930/glas/R.classic, čirá	10	122902



1221

Kryt pro tlačítko a žávkou E10

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt kontrolky E10, serie 1930/glas/R.classic, čirá	10	1221
Kryt kontrolky E10, serie 1930/glas/R.classic, červená transparentní	10	1222