



Anténní zásuvka TV/R, koncová

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka TV+R koncová, bílá lesk	12	WL3010

WL3010



Zásuvka anténní TV/R, průchozí

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka TV+R průchozí, bílá lesk	12	WL3020

WL3020



Anténní zásuvka TV/R/SAT, koncová

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka TV+R+SAT koncová, bílá lesk	12	WL3110


WL3110



Anténní zásuvka TV/R/SAT, průchozí

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka TV+R+SAT průchozí, bílá lesk	12	WL3120

WL3120




Anténní zásuvka TV, 1-násobná

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka TV, jednonásobná, bílá lesk	12	WL3210

WL3210

Anténní zásuvka SAT, 1-násobná

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka SAT, jednonásobná, bílá lesk	12	WL3230



WL3230

Konektor typ F, 1-násobný

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka 1x F-konektor, bílá lesk	12	WL3250



WL3250

Konektor typ F, 2-násobný

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka 2x F-konektor, bílá lesk	12	WL3260



WL3260

Krytka TV/R/SAT zásuvky

Popis	Balení	Obj. č.
Krytka přístroje TV+R, bílá lesk	18	WL6310



WL6310