



16208982

## Klapky

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt jednoduchý, S.1, krémová lesk	10	16208982
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá lesk	10	16208989
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat	10	16201909
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat	10	16201606
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat	10	16201404
Kryt jednoduchý, pojistný, S.1/B.x, bílá mat	10	15701909
Kryt jednoduchý, pojistný, S.1/B.x, antracit mat	10	15701606
Kryt jednoduchý, pojistný, S.1/B.x, stříbrná mat	10	15701404
Kryt jednoduchý, Q.x, bílá sametová	10	16206089
Kryt jednoduchý, Q.x, antracit sametová	10	16206086
Kryt jednoduchý, K.1, bílá lesk	10	14057009
Kryt jednoduchý, K.1, antracit mat	10	14057006
Kryt jednoduchý, K.5, Alu elox	10	14057003
Kryt jednoduchý, K.5, nerezová ocel mat	10	14057004
Kryt jednoduchý, R.1/R.3, bílá lesk	10	16202089
Kryt jednoduchý, R.1/R.3, černá lesk	10	16202045



16206049

## Klapky s tištěnými symboly

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, Q.x, bílá sametová	10	16206049
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, Q.x, antracit sametová	10	16206046
Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, Q.x, bílá sametová	10	16206059
Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, Q.x, antracit sametová	10	16206056
Kryt jednoduchý se symbolem klíče, Q.x, bílá sametová	10	16206069
Kryt jednoduchý se symbolem klíče, Q.x, antracit sametová	10	16206066
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, R.1/R.3, bílá lesk	10	16202079
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, R.1/R.3, černá lesk	10	16202035
Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, R.1/R.3, bílá lesk	10	16202069
Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, R.1/R.3, černá lesk	10	16202025
Kryt jednoduchý se symbolem klíče, R.1/R.3, bílá lesk	10	16202059
Kryt jednoduchý se symbolem klíče, R.1/R.3, černá lesk	10	16202015



16268982

## Klapky s popisovacím polem

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt dělený s potiskem symbolu šipek Arsys ušlecht. nerez. ocel	10	16268982
Centrální díl pro uzamykatelný vypínač / tlačítko K.5 alu lak.	10	16268989
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat	10	16261909
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat	10	16261606
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat	10	16261404
Kryt jednoduchý, Q.x, bílá sametová	10	16266089
Kryt jednoduchý, Q.x, antracit sametová	10	16266086
Kryt jednoduchý, K.1, bílá lesk	10	14267009
Kryt jednoduchý, K.1, antracit mat	10	14267006
Kryt jednoduchý, K.5, Alu elox	10	14267003
Kryt jednoduchý, K.5, nerezová ocel mat	10	14267004
Kryt jednoduchý, wg Up IP44, krémová lesk	10	1629
Kryt jednoduchý, wg Up IP44, bílá lesk	10	162909
Kryt jednoduchý, wg Up IP44, hnědá lesk	10	162901

**Klapky s kontrolkou**

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt, ochranný pro SCHUKO zásuvky a vypínače příslušenství šedá	10	<b>16218982</b>
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá lesk	10	<b>16218989</b>
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat	10	<b>16211909</b>
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat	10	<b>16211606</b>
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat	10	<b>16211404</b>
Kryt jednoduchý, pojistný, S.1/B.x, bílá mat	10	<b>15721909</b>
Kryt jednoduchý, pojistný, S.1/B.x, antracit mat	10	<b>15721606</b>
Kryt jednoduchý, pojistný, S.1/B.x, stříbrná mat	10	<b>15721404</b>
Kryt jednoduchý, Q.x, bílá sametová	10	<b>16216089</b>
Kryt jednoduchý, Q.x, antracit sametová	10	<b>16216086</b>
Kryt jednoduchý, K.1, bílá lesk	10	<b>14157009</b>
Kryt jednoduchý, K.1, antracit mat	10	<b>14157006</b>
Kryt jednoduchý, K.5, Alu elox	10	<b>14157003</b>
Kryt jednoduchý, K.5, nerezová ocel mat	10	<b>14157004</b>
Kryt jednoduchý, R.1/R.3, bílá lesk	10	<b>16212089</b>
Kryt jednoduchý, R.1/R.3, černá lesk	10	<b>16212045</b>
Kryt jednoduchý, wg Up IP44, krémová lesk	10	<b>1553</b>
Kryt jednoduchý, wg Up IP44, hnědá lesk	10	<b>155311</b>



16218982


**Klapky s kontrolkou a tištěným symbolem**

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, Q.x, bílá sametová	10	<b>16216079</b>
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, Q.x, antracit sametová	10	<b>16216076</b>
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, R.1/R.3, bílá lesk	10	<b>16212079</b>
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, R.1/R.3, černá lesk	10	<b>16212035</b>



16216079


**Klapky s kontrolkou a popisovým polem**

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat	10	<b>16281909</b>
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat	10	<b>16281606</b>
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat	10	<b>16281404</b>
Kryt jednoduchý, Q.x, bílá sametová	10	<b>16286089</b>
Kryt jednoduchý, Q.x, antracit sametová	10	<b>16286086</b>
Kryt jednoduchý, K.1, bílá lesk	10	<b>14157109</b>
Kryt jednoduchý, K.1, antracit mat	10	<b>14157106</b>
Kryt jednoduchý, K.5, Alu elox	10	<b>14157103</b>
Kryt jednoduchý, K.5, nerezová ocel mat	10	<b>14157104</b>



16281909





16286079



## Klapky s kontrolkou, popisovým polem a symbolem

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, Q.x, bílá sametová	10	<b>16286079</b>
Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, Q.x, antracit sametová	10	<b>16286076</b>