



16208982

Kryt jednoduchý

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt jednoduchý, S.1, krémová lesk	10	16208982
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá lesk	10	16208989
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat	10	16201909
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat	10	16201606
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat	10	16201404
Kryt jednoduchý, pojistný, S.1/B.x, bílá mat	10	15701909
Kryt jednoduchý, pojistný, S.1/B.x, antracit mat	10	15701606
Kryt jednoduchý, pojistný, S.1/B.x, stříbrná mat	10	15701404
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, krémová lesk	10	5316208992
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá lesk	10	5316208999



16268982

Kryt jednoduchý s popisovým polem

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt dělený s potiskem symbolu šipek Arsys ušlecht. nerez. ocel	10	16268982
Centrální díl pro uzamykatelný vypínač / tlačítko K.5 alu lak.	10	16268989
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat	10	16261909
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat	10	16261606
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat	10	16261404
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, krémová lesk	10	5316268992
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá lesk	10	5316268999



16218982

Kryt jednoduchý s průzorem

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt, ochranný pro SCHUKO zásuvky a vypínače příslušenství šedá	10	16218982
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá lesk	10	16218989
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat	10	16211909
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat	10	16211606
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat	10	16211404
Kryt jednoduchý, pojistný, S.1/B.x, bílá mat	10	15721909
Kryt jednoduchý, pojistný, S.1/B.x, antracit mat	10	15721606
Kryt jednoduchý, pojistný, S.1/B.x, stříbrná mat	10	15721404
	10	5316218992
	10	5316218999



16281909

Kryt jednoduchý s průzorem a popisovým polem

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat	10	16281909
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat	10	16281606
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat	10	16281404
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, krémová lesk	10	5316288992
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá lesk	10	5316288999



Kryt jednoduchý s průzorem a velkým popisovým polem

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat	10	16961909
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat	10	16961606
Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat	10	16961404
Kolébka s 5 výměnnými čočkami a popisovým polem, Berker S.1/B.x, krémová, lesk	10	5316968992
Kolébka s 5 výměnnými čočkami a popisovým polem, Berker S.1/B.x, bílá, lesk	10	5316968999



16961909


Kryt jednoduchý pojistný


Popis	Balení	Obj. č.
Kryt jednoduchý, pojistný, S.1/B.x, bílá mat	10	15701909



15701909

Kryt jednoduchý pojistný s průzorem

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt jednoduchý, pojistný, S.1/B.x, bílá mat	10	15721909



15721909


Kryt pro vícepólové spínače s potiskem "0"


Popis	Balení	Obj. č.
Kryt jednoduchý s potiskem "0", S.1/B.x, bílá mat	10	16221909
Kryt jednoduchý s potiskem "0", S.1/B.x, antracit mat	10	16221606
Kryt jednoduchý s potiskem "0", S.1/B.x, stříbrná mat	10	16221404
Kryt jednoduchý s potiskem "0", pojistný, S.1/B.x, bílá mat	10	15731909
Kryt jednoduchý s potiskem "0", pojistný, S.1/B.x, antracit mat	10	15731606
Kryt jednoduchý s potiskem "0", pojistný, S.1/B.x, stříbrná mat	10	15731404
Kryt jednoduchý s potiskem "0", S.1/B.x, krémová lesk	10	5316228992
Kryt jednoduchý s potiskem "0", S.1/B.x, bílá lesk	10	5316228999



16221909

Kryt pro vícepólové spínače s potiskem "0" a průzorem

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt jednoduchý s potiskem "0", S.1/B.x, bílá mat	10	16241909
Kryt jednoduchý s potiskem "0", S.1/B.x, antracit mat	10	16241606
Kryt jednoduchý s potiskem "0", S.1/B.x, stříbrná mat	10	16241404
Kryt jednoduchý s potiskem "0", pojistný, S.1/B.x, bílá mat	10	15771909
Kryt jednoduchý s potiskem "0", pojistný, S.1/B.x, antracit mat	10	15771606
Kryt jednoduchý s potiskem "0", pojistný, S.1/B.x, stříbrná mat	10	15771404
Kryt jednoduchý s potiskem "0", S.1/B.x, krémová lesk	10	5316248992
Kryt jednoduchý s potiskem "0", S.1/B.x, bílá lesk	10	5316248999



16241909





15731909

Kryt pro vícepólové spínače s potiskem "0", pojistný

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt jednoduchý s potiskem "0", pojistný, S.1/B.x, bílá mat	10	15731909



15771909

Kryt pro vícepólové spínače s potiskem "0" a průzorem, pojistný


Popis	Balení	Obj. č.
Kryt jednoduchý s potiskem "0", pojistný, S.1/B.x, bílá mat	10	15771909



16231909

Kryt dělený


Popis	Balení	Obj. č.
Kryt dělený, S.1/B.x, bílá mat	10	16231909
Kryt dělený, S.1/B.x, antracit mat	10	16231606
Kryt dělený, S.1/B.x, stříbrná mat	10	16231404
Kryt dělený, pojistný, S.1/B.x, bílá mat	10	15711909
Kryt dělený, pojistný, S.1/B.x, antracit mat	10	15711606
Kryt dělený, pojistný, S.1/B.x, stříbrná mat	10	15711404
Kryt dělený, S.1/B.x, krémová lesk	10	5316238992
Kryt dělený, S.1/B.x, bílá lesk	10	5316238999



16271909

Kryt dělený s průzorem

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt dělený, S.1/B.x, bílá mat	10	16271909
Kryt dělený, S.1/B.x, antracit mat	10	16271606
Kryt dělený, S.1/B.x, stříbrná mat	10	16271404
	10	5316278992
	10	5316278999




633023

Kryt dělený 3-násobný

Popis	Balení	Obj. č.
	10	633023
Kryt dělený 3-násobný, S.1/B.x, bílá mat	10	16651909
Kryt dělený 3-násobný, S.1/B.x, antracit mat	10	16651606
Kryt dělený 3-násobný, S.1/B.x, stříbrná mat	10	16651404
Středová deska pro zásuvku 2x RJ45 AMP antracit, mat./sametová	10	16658989
Centrální díl pro 2x RJ45, TV a FM Homeway R.1/R.3 černá, lesk	10	16658982
Kolébka dělená, 3-násobná, Berker S.1, krémová, lesk	10	5316658992
Kolébka dělená, 3-násobná, Berker S.1/B.x, bílá, lesk	10	5316658999

Tahový spínač/přepínač

Popis	Balení	Obj. č.
Tahový spínač//přepínač, řazení 6	10	3966



3966



Tahové přepínací tlačítko s odděleným signalizačním kontaktem

Popis	Balení	Obj. č.
Tahové přepínací tlačítko s odděleným signalizačním kontaktem, řazení 6/0	10	395619



395619



Kryt pro tahový spínač / tlačítko


Popis	Balení	Obj. č.
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, S.1, krémová lesk	10	11468982
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, S.1/B.x, bílá lesk	10	11468989
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, S.1/B.x, bílá mat	10	11461909
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, S.1/B.x, antracit mat	10	11461606
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, S.1/B.x, stříbrná mat	10	11461404



11468982


Přepínač pro cylindrickou vložku zámku, 2-pólový

Popis	Balení	Obj. č.
Přepínač pro cylindrickou vložku zámku, 2-pólový	10	382610



382610






383620



Přepínač pro cylindrickou vložku zámku

Popis	Balení	Obj. č.
Přepínač, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje	10	383620



385620



Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku

Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje	10	385620



15078982

Centrální díl pro uzamykatelný přepínač / tlačítko

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, S.1, krémová lesk	10	15078982
Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, S.1/B.x, bílá lesk	10	15078989
Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, S.1/B.x, bílá mat	10	15071909
Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, S.1/B.x, antracit mat	10	15071606
Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, S.1/B.x, stříbrná mat	10	15071404