




2040



## Mechanické spínací hodiny


Popis	Balení	Obj. č.
Mechanický časový spínač, 15 min.	1	<b>2040</b>
Mechanický časový spínač, 120 min.	1	<b>2041</b>



16326089

## Centrální díl pro mechanické spínací hodiny, 15 min


Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro mechanický časový spínač, Q.x, bílá sametová	1	<b>16326089</b>
Centrální díl pro mechanický časový spínač, Q.x, antracit sametová	1	<b>16326086</b>




16336089

## Centrální díl pro mechanické spínací hodiny, 120 min

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro mechanický časový spínač, Q.x, bílá sametová	1	<b>16336089</b>
Centrální díl pro mechanický časový spínač, Q.x, antracit sametová	1	<b>16336086</b>



294810




## Vložka časového relé

Popis	Balení	Obj. č.
Elektronický časový spínač	1	<b>294810</b>

**Centrální díl pro vložku časového relé**

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro elektronický časový spínač, Q.x, bílá sametová	10	<b>16746089</b>
Centrální díl pro elektronický časový spínač, Q.x, antracit sametová	10	<b>16746086</b>



16746089

