




2040



Mechanické spínací hodiny

Popis	Balení	Obj. č.
Mechanický časový spínač, 15 min.	1	2040
Mechanický časový spínač, 120 min.	1	2041



16326089

Centrální díl pro mechanické spínací hodiny, 15 min


Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro mechanický časový spínač, Q.x, bílá sametová	1	16326089
Centrální díl pro mechanický časový spínač, Q.x, antracit sametová	1	16326086




16336089

Centrální díl pro mechanické spínací hodiny, 120 min

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro mechanický časový spínač, Q.x, bílá sametová	1	16336089
Centrální díl pro mechanický časový spínač, Q.x, antracit sametová	1	16336086



294810




Vložka časového relé

Popis	Balení	Obj. č.
Elektronický časový spínač	1	294810

Centrální díl pro vložku časového relé

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro elektronický časový spínač, Q.x, bílá sametová	10	16746089
Centrální díl pro elektronický časový spínač, Q.x, antracit sametová	10	16746086



16746089

