


457209



Reproduktorová zásuvka mono

Popis	Balení	Obj. č.
Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat	10	457209
Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat	10	457205



457309



Reproduktorová zásuvka stereo

Popis	Balení	Obj. č.
Reproduktorová zásuvka stereo, bílá mat	10	457309
Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat	10	457305



10382089

Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a reproduktorovou zásuvku

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a repr. zásuvku, R.x/1930/R.classic, bílá lesk	10	10382089
Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a repr. zásuvku, R.x/R.classic, černá lesk	10	10382045



11962045

Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, černá lesk	10	11962045
Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, bílá lesk	10	11962089



3315402089



Video zásuvka - VGA

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka VGA, R.1/R.3, bílá lesk	10	3315402089
Zásuvka VGA, R.1/R.3, černá lesk	10	3315402045

Video zásuvky - VGA se šroubovými svorkami

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka VGA, R.1/R.3, bílá lesk	10	3315412089
Zásuvka VGA, R.1/R.3, černá lesk	10	3315412045




3315412089



Multimédia - zásuvka HDMI

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka HDMI, R.1/R.3, bílá lesk	10	3315422089
Zásuvka HDMI, R.1/R.3, černá lesk	10	3315422045




3315422045



Multimédia - zásuvka HDMI, s připojením konektoru 90°

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, R.1/R.3, bílá lesk	10	3315432089
Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, R.1/R.3, černá lesk	10	3315432045




3315432089



Multimédia - zásuvka USB/3,5 mm Audio

Popis	Balení	Obj. č.
	10	3315392089
	10	3315392045



3315392089

