



5101

**Patice pro signálku E10**

Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítko spínací / kontrolka E10	10	<b>5101</b>
Tlačítko spínací / kontrolka E10	10	<b>510110</b>



11657009

**Centrální díl, pro tlačítko a kontrolku E10**

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.1, bílá lesk	10	<b>11657009</b>
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.1, antracit mat	10	<b>11657006</b>



513102

**Patice pro signálku E14**

Popis	Balení	Obj. č.
Patice pro kontrolku E14	10	<b>513102</b>



11677009

**Centrální díl pro světelnou signálku E14**

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro kontrolku E14, K.1, bílá lesk	10	<b>11677009</b>
Centrální díl pro kontrolku E14, K.1, antracit mat	10	<b>11677006</b>
Sada těsnění pro zásuvky, K.x/Q.x, průhledná	1	<b>10107200</b>