



LE1402C

## Pojistkové vložky D01 / E14

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka D01 E14 2A 400V gG	10	LE1402
Pojistková vložka D01 E14 4A 400V gG	10	LE1404
Pojistková vložka D01 E14 6A 400V gG	10	LE1406
Pojistková vložka D01 E14 10A 400V gG	10	LE1410
Pojistková vložka D01 E14 16A 400V gG	10	LE1416



LE1820C

## Pojistkové vložky D02 / E18

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG	10	LE1820
Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG	10	LE1825
Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor	10	LE1835
Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG	10	LE1850
Pojistková vložka D02 E18 63A 400V gG	10	LE1863
Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor	10	LE1832
Pojistková vložka D02 E18 40A 400V gG s indikátor	10	LE1840



LE14SI

## Pojistkové hlavice D01 / E14


Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková hlavice D01 E14, plastová	20	LE14SI
Pojistková hlavice D01 E14, keramická	10	LE14SK



LE18SI

## Pojistkové hlavice D02 / E18

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková hlavice D02 E18, plastová	20	LE18SI
Pojistková hlavice D02 E18, plastová plombovatelná	20	LE18SIP
Pojistková hlavice D02 E18, keramická	10	LE18SK



LE14P02

## Vymezovací vložka pro pojistky D01 / E14

Popis	Balení	Obj. č.
Vymezovací vložka D01 E14 2A, růžová	50	LE14P02
Vymezovací vložka D01 E14 4A, hnědá	50	LE14P04
Vymezovací vložka D01 E14 6A, zelená	50	LE14P06
Vymezovací vložka D01 E14 10A, červená	50	LE14P10

### Vymezovací vložka pro pojistky D02 / E18


Popis	Balení	Obj. č.
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 2A, ružová	50	LE18P02
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 4A, hnědá	50	LE18P04
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 6A, zelená	50	LE18P06
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 10A, červená	50	LE18P10
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 16A, šedá	50	LE18P16
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 20A, modrá	50	LE18P20
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 25A, žlutá	50	LE18P25
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 35A, černá	50	LE18P35
Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá	50	LE18P50



LE18P02

### Přídržná pružina

Popis	Balení	Obj. č.
Redukční pružina pro pojistku D02 v hlavici D03	25	LE18H
Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks	24	LE14M



LE14H

### Nástroj pro montáž vymezovacích vložek

Popis	Balení	Obj. č.
Nástroj pro montáž vymezovacích vložek D02/D01	10	LE1418S



LE1418S

### Pojistkové vložky DII charakteristika gG

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka DII E27 2A 500V gG	5	LE2702
Pojistková vložka DII E27 4A 500V gG	5	LE2704
Pojistková vložka DII E27 6A 500V gG	5	LE2706
Pojistková vložka DII E27 10A 500V gG	5	LE2710
Pojistková vložka DII E27 16A 500V gG	5	LE2716
Pojistková vložka DII E27 20A 500V gG	5	LE2720
Pojistková vložka DII E27 25A 500V gG	5	LE2725



LE2702

### Pojistkové vložky DII charakteristika F (rychlá)

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka DII E27 2A 500V F	5	LE27F02
Pojistková vložka DII E27 4A 500V F	5	LE27F04
Pojistková vložka DII E27 6A 500V F	5	LE27F06
Pojistková vložka DII E27 10A 500V F	5	LE27F10
Pojistková vložka DII E27 16A 500V F	5	LE27F16
Pojistková vložka DII E27 20A 500V F	5	LE27F20
Pojistková vložka DII E27 25A 500V F	5	LE27F25



LE27F02



LE27FF02

## Pojistkové vložky DII charakteristika FF (super rychlá)

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka DII E27 2A 500V FF	5	<b>LE27FF02</b>
Pojistková vložka DII E27 4A 500V FF	5	<b>LE27FF04</b>
Pojistková vložka DII E27 6A 500V FF	5	<b>LE27FF06</b>
Pojistková vložka DII E27 10A 500V FF	5	<b>LE27FF10</b>
Pojistková vložka DII E27 16A 500V FF	5	<b>LE27FF16</b>
Pojistková vložka DII E27 25A 500V FF	5	<b>LE27FF25</b>



LE3335

## Pojistkové vložky DIII charakteristika gG

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka DIII E33 35A 500V gG	5	<b>LE3335</b>
Pojistková vložka DIII E33 50A 500V gG	5	<b>LE3350</b>
Pojistková vložka DIII E33 63A 500V gG	5	<b>LE3363</b>



LE33F35

## Pojistkové vložky DIII charakteristika F (rychlá)

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka DIII E33 35A 500V F	5	<b>LE33F35</b>
Pojistková vložka DIII E33 50A 500V F	5	<b>LE33F50</b>
Pojistková vložka DIII E33 63A 500V F	5	<b>LE33F63</b>



LE33FF35

## Pojistkové vložky DIII charakteristika FF (super rychlá)

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková vložka DIII E33 35A 500V FF	5	<b>LE33FF35</b>
Pojistková vložka DIII E33 50A 500V FF	5	<b>LE33FF50</b>
Pojistková vložka DIII E33 63A 500V FF	5	<b>LE33FF63</b>



LE27SIP

## Pojistkové hlavice, DII / E27

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková hlavice DII / E27, plastová plombovatelná	20	<b>LE27SIP</b>
Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem	10	<b>LE27SK</b>

### Pojistkové hlavice, DIII / E33


Popis	Balení	Obj. č.
Pojistková hlavice DIII / E33, plastová	20	<b>LE33SI</b>
Pojistková hlavice DIII / E33, plastová plombovatelná	20	<b>LE33SIP</b>
Pojistková hlavice DIII / E33, keramická	10	<b>LE33SK</b>



LE33SI

### Pojistkový dotek DII / E27

Popis	Balení	Obj. č.
Vymezovací dotek šroubový DII E27 2A, ružový	25	<b>LE27P02</b>
Vymezovací dotek šroubový DII E27 4A, hnědý	25	<b>LE27P04</b>
Vymezovací dotek šroubový DII E27 6A, zelený	25	<b>LE27P06</b>
Vymezovací dotek šroubový DII E27 10A, červený	25	<b>LE27P10</b>
Vymezovací dotek šroubový DII E27 16A, šedý	25	<b>LE27P16</b>
Vymezovací dotek šroubový DII E27 20A, modrý	25	<b>LE27P20</b>
Vymezovací dotek šroubový DII E27 25A, žlutý	25	<b>LE27P25</b>



LE27P02

### Pojistkový dotek DIII / E33

Popis	Balení	Obj. č.
Vymezovací dotek šroubový DIII E33 35A, černý	25	<b>LE33P35</b>
Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, bílý	25	<b>LE33P50</b>
Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, měděný	25	<b>LE33P63</b>



LE33P35

### Přídržná pružina

Popis	Balení	Obj. č.
Redukce pro pojistku DII v hlavici DIII, kruhová	72	<b>LE33H</b>



LE33H

### Nástroj pro montáž pojistkového doteku

Popis	Balení	Obj. č.
Nástroj pro montáž vymezovacích doteků DII/DIII	1	<b>LE2733S</b>



LE2733S



LE27RP02

**Pojistkový kroužek DII / E27**

Popis	Balení	Obj. č.
Vymezovací vložka E27 DII 2A, ružová	50	<b>LE27RP02</b>
Vymezovací vložka E27 DII 4A, hnědá	50	<b>LE27RP04</b>
Vymezovací vložka E27 DII 6A, zelená	50	<b>LE27RP06</b>
Vymezovací vložka E27 DII 10A, červená	50	<b>LE27RP10</b>
Vymezovací vložka E27 DII 16A, šedá	50	<b>LE27RP16</b>
Vymezovací vložka E27 DII 20A, modrá	50	<b>LE27RP20</b>
Vymezovací vložka E27 DII 25A, žlutá	50	<b>LE27RP25</b>



LE33RP63

**Pojistkový kroužek DIII / E33**

Popis	Balení	Obj. č.
Vymezovací vložka DIII E33 35A, černá	50	<b>LE33RP35</b>
Vymezovací vložka DIII E33 50A, bílá	50	<b>LE33RP50</b>
Vymezovací vložka DIII E33 50A, měděná	50	<b>LE33RP63</b>